



ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE


ARCTIC CAT

550 / 700 LIMITED

Kood 02.11800

Versioon 25082023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL





code.ironbaltic.com/u/pgpWz6eC

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse esiosa	02.11801	1
2	Põhjakaitse keskosa	02.9401K	1
3	Põhjakaitse tagaosa	02.9403	1
4	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.6605	1
5	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.6606	1
6	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.6607	1
7	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.6608	1
8	Kronstein (lühem)	02.6609	2
9	Kronstein (pikem)	02.6610	2
10	Kinnitusplaat	02.5006	5
11	Nõgus seib	14.503	30
12	Polt M6x14 DIN 933	OT.02.02.040	10
13	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	10
14	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	2
15	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	6
16	Polt M8x40 DIN 933	OT.02.02.220	4
17	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	24
18	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	2
19	Nylock mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	2




PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.




Samm 2 Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.6605 ja 02.6606.




Samm 3 Paigalda tagaõõtschoova kaitsmed 02.6607 ja 02.6608.




Märkus: Kui ArcticCat omab tagumist stabilisaatorvarrast, siis eemalda tagaõõtschoovalt noolega näidatud väljalõige.



Samm 4 Paigalda keskmise osa 02.9401K.




Samm 5 Paigalda keskmisele osale plaadid 02.5006.



Samm 6 Paigalda põhjakaitsme esimene osa 02.11801.



Samm 7 Paigalda põhjakaitsme tagumine osa 02.9403.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

