

## PLASTIK PÕHJAKAITSE


# SYM

## 600 Quadriider

Kood 02.1890

Version 10092023

DOWNLOAD MULTILINGUAL  
USER MANUAL




[code.ironbaltic.com/u/440qOvPG](https://code.ironbaltic.com/u/440qOvPG)

**Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!**

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile [sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

# SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse	02.1891	1
2	Esikaitse	02.1892	1
3	Esiõõtshoova kaitse	02.1893	2
4	Tagaõõtshoova kaitse	02.1894	2
5	Esiplaat	02.1896A	2
6	Tagaplaat	02.1896B	2
7	Paigaldusplaat (väike)	02.1198	1
8	Paigaldusplaat (suur)	02.1199	1
9	Paiigaldusplaat	02.1197	4
10	Kõrv	02.813	4
11	Polt M6x16 DIN 7991	OT.02.04.020	16
12	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	16
13	Polt M6x30 DIN 7991	OT.02.04.050	12
14	Polt M6x60 DIN 7991	OT.02.04.090	2
15	Polt M8x20 DIN 7991	OT.02.04.150	4
16	Koonusseib Ø6	14.502	48
17	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	10
18	Koonusseib Ø8	14.501	4
19	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	10



# IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ  
Joa tee 17  
Vääna 76903  
Estonia / Europe

+372 6 533 711  
[sales@ironbaltic.com](mailto:sales@ironbaltic.com)

[www.ironbaltic.com](http://www.ironbaltic.com)  
[www.facebook.com/ironbaltic](https://www.facebook.com/ironbaltic)  
[www.youtube.com/user/ironbalticLtd](https://www.youtube.com/user/ironbalticLtd)

