



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/vEek6oq2


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

ARCTIC CAT

1000 XT

Kood 02.2000

Version 14092023





Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse esiosa	02.2001	1
2	Põhjakaitse keskosa	02.2002K	1
3	Põhjakaitse tagaosa	02.2003	1
4	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.6605	1
5	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.6606	1
6	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.6607	1
7	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.6608	1
8	Kronstein (lühem)	02.6609	2
9	Kronstein (pikem)	02.6610	2
10	Kinnitusplaat	02.5006	6
11	Nõgus seib	14.503	32
12	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	12
13	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	4
14	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	6
15	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	2
16	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	4
17	Polt M8x35 DIN 933	OT.02.02.210	2
18	Polt M8x40 DIN 933	OT.02.02.220	4
19	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	26
20	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	2
21	Mutter nylock M6 DIN 985	OT.03.02.030	2



PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal plastikkaitssmed ja rullik. Paigalda originaal esiosa poldid tagasi, peale põhja plastiku eemaldamist.




Samm 2

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.6605 ja 02.6606.




Samm 3

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.6607 ja 02.6608.




Samm 4

Paigalda keskmine osa 02.2002K.




Samm 5

Paigalda keskmisele osale plaadid 02.5006.




Samm 6

Paigalda põhjakaitse esiosa 02.2001.



Samm 7

Paigalda põhjakaitsme tagaosa 02.2003.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

