


PÕHJAKAITSE

POLARIS

General

Kood 02.20000

Versioon 14092023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/22faDKku

SPETSIFIKATSIOON



Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa	02.20001	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.20002	1
3	Põhjakaitsme tagaosa	02.20003	1
4	Parempoolne küljekaitse	02.20004K	1
5	Vasakpoolne küljekaitse	02.20005K	1
6	Vasakpoolne esiõõtschoova kaitse	02.20006	1
7	Parempoolne esiõõtschoova kaitse	02.20007	1
8	Vasakpoolne tagaõõtschoova kaitse	02.20008	1
9	Parempoolne tagaõõtschoova kaitse	02.20009	1
10	Tagaosa kinnitus plaat	02.2304	2
11	Kinnitusplaat	02.2305	2
12	Plaat	02.5006	14
13	Tagaõõtschoova klamber	02.5709	2
14	Kinnitusklamber	02.8210	4
15	Nõgus seib	14.503	52
16	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	26
17	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	7
18	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	4
19	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	4
20	Polt M6x40 DIN 933	OT.02.02.100	2
21	Polt M6x60 DIN 933	OT.02.02.140	6
22	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	2
23	Polt M8x35 DIN 933	OT.02.02.210	2
24	Polt M6x40 DIN 7991	OT.02.04.070	4
25	Koonuseib Ø6	14.502	4
26	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	49
27	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	8
28	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	2
29	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	8
30	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	2



PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal plastikkaitssmed. Eemalda kaitseraua alumised poldid ja keera kaitseraua ülemised poldid natukene lahti. Kaitseraua ülemistele poltidele ligipääsemiseks eemalda plastik võre.




Samm 2

Paigalda kinnitusplaadid 02.718 ja 02.6408.




Samm 3

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.20008 ja 02.20009.




Samm 4

Paigalda esikaitse. Pinguta kaitseraua poldid!




Samm 5

Paigalda plaadid 02.5006 esiosale.




Samm 6

Paigalda keskosa ja plaadid 02.5006 keskosale.




Samm 7

Paigalda tagaos 02.20003. Plaat 02.5006 (Pos.12) läheb raami serva peale.



Samm 8

Paigalda külje kaitsmed 02.20004K ja 02.20005K.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

