

PLASTIK PÕHJAKAITSE

AODES

800 Assailant Zeus

Kood 02.21900

Version 17092023



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/GuyqA5uv

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskosa	02.21901K	1
2	Parem küljekaitse	02.21902	1
3	Vasak küljekaitse	02.21903	1
4	Põhjakaitse esimene osa	02.21904	1
5	Põhjakaitse tagaosa	02.21905	1
6	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.21906	1
7	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.21907	1
8	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.21908	1
9	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.21909	1
10	Kinnitus plaat	02.5006	8
11	Kinnitus kronstein	02.5709	2
12	Kinnitus plaat (10)	02.8312	2
13	Esiõõtsuovaklamber	02.12909	2
14	Nõgus seib	14.503	48
15	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	16
16	Polt M6x20 DIN 933	OT.02.02.060	12
17	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	8
18	Polt M6x35 DIN 933	OT.02.02.090	10
19	Polt M8x40 DIN 933	OT.02.02.220	2
20	Polt M6x50 DIN 7991	OT.02.04.200	2
21	Koonusseib Ø6	14.502	2
22	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	46



PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal plastikkaitssmed. Eemalda ka noolega näidatud poldid.




Samm 2

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.21906 ja 02.21907.





Samm 3

Paigalda tagaõõtsuovakaitsmed 02.21908 ja 02.21909.




Samm 4

Paigalda põhjakaitsme esimene osa 02.21904 ja plaadid 02.5006.



Samm 5


Paigalda põhjakaitse keskmine osa 02.21904, plaadid 02.5006 ja 02.8312.



Samm 6

Paigalda põhjakaitse tagumine osa 02.21905.





IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

