



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/Rktozbtbp


ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

TGB

600 Blade LT

Kood 02.22400

Version 29092023





Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme keskosa	02.22401	1
2	Põhjakaitse tagaosa	02.22402K	1
3	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.22203	1
4	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.22204	1
5	Põhjakaitse esimene osa	02.14801K	1
6	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.14804	1
7	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.14805	1
8	Kronstein	02.1419	2
9	Kinnitus plaat	02.5006	4
10	Kinnitus kronstein	02.5709	2
11	Nõgus seib	14.503	22
12	Polt M6x14 DIN 933	OT.02.02.040	8
13	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	12
14	Polt M6x60 DIN 933	OT.02.02.140	2
15	Polt M6x20 DIN 7991	OT.02.04.030	10
16	Polt M6x40 DIN 7991	OT.02.04.070	4
17	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	26
18	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	2
19	Koonusseib Ø6	14.502	14
20	Nyloc mutter M6 DIN 985	OT.03.02.030	6



PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal plastikkaitsemed ja pildil näidatud originaal poldid.




Samm 2

Paigalda põhjakaitsme esimene osa 02.14801K ja plaadid 02.5006.




Samm 3

Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.22401 ja plaadid 02.5006.




Samm 4

Paigalda tagaosa 02.22402K.




Samm 5

Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.14804 ja 02.14805.



Samm 6

Paigalda tagumised õõtsuova kaitsmed 02.22203 ja 02.22204.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

