



ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

ARCTIC CAT

TRV 400/500/550/700 / TRV 700 Diesel

Kood 02.6600

Versioon 27102023

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL





code.ironbaltic.com/u/SeN73qUb

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse keskosa	02.6601	1
2	Põhjakaitse esiosa	02.6602	1
3	Põhjakaitse tagaosa	02.6603	1
4	Parempoolne esiõõts shoova kaitse	02.6605	1
5	Vasakpoolne esiõõts shoova kaitse	02.6606	1
6	Parempoolne tagaõõts shoova kaitse	02.6607	1
7	Vasakpoolne tagaõõts shoova kaitse	02.6608	1
8	Kinnitusplaat	02.5006	5
9	Kronstein (lühem)	02.6609	2
10	Kronstein (pikem)	02.6610	2
11	Nõgus seib	14.503	30
12	Polt M6x12 DIN 933	OT.02.02.030	10
13	Polt M6x16 DIN 7500D	OT.02.06.009	4
14	Polt M6x25 DIN 7500D	OT.02.06.010	8
15	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	4
16	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	4
17	Polt M8x40 DIN 933	OT.02.02.220	4
18	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	22
19	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	8
20	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	4



PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitсед.




Samm 2 Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.6605 ja 02.6606.




Samm 3

Paigalda tagaõõtshoova kaitsmed 02.6607 ja 02.6608.




Samm 4

Paigalda keskmine osa 02.6601K.




Samm 5

Paigalda keskmisele osale plaadid 02.5006.




Samm 6

Paigalda põhjakaitse esimene osa 02.6602.



Samm 7

Paigalda põhjakaitsme tagumine osa 02.6603.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

