



code.ironbaltic.com/u/p7ra7YmR

SAHA ADAPTER

SUZUKI

LTA 450 / 500 / 700 / 750

Kood 03.6100

Version 06112023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.6100K	1
2	Puks	05.5405	2
3	Puks	03.5906	2
4	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	2
5	Polt M10x50 DIN 933	OT.02.02.340	2
6	Seib M8 DIN 125	OT.04.01.031	2
7	Seib M10 DIN 125	OT.04.01.041	4
8	Mutter M10 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	2



PAIGALDUSJUHEEND



NB!

Juhul kui vintsi adapter on eelnevalt paigaldatud, siis tuleb eemaldada vintsi adapteri U-klambrid M8x28 ning jätta sammud 2 ja 3 vahele.


Samm 1

Eemalda esiosa plastik.




Samm 2

Paigalda vintsi adapter (05.301), kasuta originaal polte.




Samm 3

Kinnita vints adapteri (05.301) külge, kasuta originaal polte.




Samm 4

Eemalda originaal poldid ja esiõõtsahoova nutrid.




Samm 5

Paigalda puksid (03.5906).





Samm 6

Tõmba esikaitseraud eemale, paigalda saha adapter esikaitseraua taha, lükka esikaitseraud tagasi, aseta puksid (05.5405) kaitseraua ja adapteri vahele ning kinnita poltidega.




Samm 7

Paigalda vintsi adapteri U-klambrid.




Samm 8

Paigalda esi plastik.




Samm 9

Paigalda vintsi rullik.



Samm 10

Kui kasutate Iron Baltic põhjakaitset, siis lõigake esikaitsme küljest välja eelmärgitud seksioonid (pildil märgitud CUT).



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

