

IRON BALTIC

PALGI HAARATS

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/bPWpOCvS

Kood 23.3070

Versioon 06122023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON



Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Haaratsi osa 1	23.3071	2
2	Haaratsi osa 2	23.3072	2
3	Polt M12x35 DIN933	OT.02.02.400	3
4	Seib 12/24 DIN125	OT.04.01.050	6
5	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	3
6	Seekel M12	OT.09.01.013	1



KASUTUSJUHEND

Samm 1

Paigaldage palgi haarats palgi külge alati paralleelselt vintsi trossiga / nööri vastavalt selle tõmbe suunale!



	Palgi haarats
	Palk
	Vintsi trossi tõmbe suund
	Õige
	Vale

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

