



LAIENDID V-PLOW 1500 / 1800 G2

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/ewW6zVfV

Kood 34.3200

Version 15122023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Parempoolse hõlma kummiserv	34.3201	1
2	Vasakpoolse hõlma kummiserv	34.3202	1
3	Kummiserva tugi	34.3203	2
4	Polt M6x20 DIN7380	OT.02.03.030	14
5	Polt M6x30 DIN7380	OT.02.03.050	2
6	Seib Ø6/18 DIN9021	OT.04.02.020	18
7	Mutter M6 Nyloc DIN985	OT.03.02.030	16



PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Paigalda kummiserva tugi terahoidja külge, avade märkimiseks kleebi hõlmale maalriteip.



Samm 2

Paigalda kummiserv ja märgi avad.




Samm 3

Eemalda kummiserv ja puuri avad, kasuta 6,5mm puuri.
Eemalda puurimisel tekkinud kraadid.



Samm 4

Paigalda kummiservad.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

