

IRON BALTIC

SIRM V-PLOW 1800 G2

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/Q0a2rLHf

Kood 34.3300

Version 15122023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Sirm	34.3301	2
2	Tugiplaat	34.3302	2
3	Polt M6x20 ISO 7380	OT.02.03.030	8
4	Seib Ø6/18 DIN 9021	OT.04.02.020	8
5	Mutter M6 Nyloc DIN 985	OT.03.02.030	8



PAIGALDUSJUHEND



Samm 1

Avade märkimiseks kleebi hõlmale maalriteip.




Samm 2

Paigalda kummi sirmi tugiplaat ja märgi avad.




Samm 3

Eemalda kummi sirmi tugiplaat ja puuri avad, kasuta 6,5mm puuri.
Eemalda puurimisel tekkinud kraadid.



Samm 4

Paigalda kummi sirmid.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

