

IRON BALTIC

REGI KELK

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/Dy3iCfhl

Kood 41.0000

Version 28102024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Alus	41.0001	1
2	Suusk	41.1000	2
3	Suuskade ühendusraam	41.0003	1
4	Ühendustoru	41.0004	1
5	Suusa tugi (vasak)	41.0005	1
6	Suusa tugi (parem)	41.0006	1
7	Amortisaator	41.007	2
8	Veoaas	41.0008	1
9	Veopea adapter	42.8001K	1
10	Veopea (40 mm)	OT.10.02.010	1
11	Polt M10x60 DIN933	OT.02.02.345	4
12	Polt M12x50 DIN931	OT.02.01.084	2
13	Polt M12x65 DIN931	OT.02.01.100	4
14	Polt M12x70 DIN931	OT.02.01.110	8
15	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	6
16	Seib Ø12 DIN125	OT.04.01.050	14
17	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	4
18	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	14



PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Paigalda aluse (Pos.1) külge suusa toed (Pos.5 ja Pos.6).




Samm 2

Paigalda aluse (Pos.1) külge amortisaatorid (Pos.7)




Samm 3

Paigalda suusad (Pos.2).




Samm 4

Paigalda suuskade ühendusraam (Pos.3) ja ühendustoru (Pos.4).




Samm 5

Paigalda veoas (Pos.8) või veo pea (Pos.10).



Samm 6

Määri suusa tuge (Pos.5 ja Pos.6) kinnitused.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

