

IRON BALTIC

PALGIVEO KELK

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/WvbziZqg

Kood 42.0000

Version 18122023




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Suusk	42.1000	4
2	Esiraam	42.0002A	1
3	Tagaraam	42.0003A	1
4	Suusa ühendusraam	42.0004A	2
5	Tagumine veotoru	42.0005A	1
6	Pöörd tugi	42.0006A	1
7	Veoaas	42.0007A	1
8	Veopea adapter	42.8001K	1
9	Tugipost	42.0008A	4
10	Veopea 40 mm	OT.10.02.010	1
11	Nõelsplint 3 mm DIN 11024	OT.07.01.020	4
12	Polt M10x60 DIN 931	OT.02.01.043	4
13	Polt M12x70 DIN 931	OT.02.01.110	11
14	Polt M14x60 DIN 933	OT.02.02.560	1
15	Seib Ø10 DIN 125	OT.04.01.040	8
16	Seib Ø12 DIN 125	OT.04.01.050	22
17	Seib Ø14 DIN 125	OT.04.01.055	2
18	Nyloc mutter M10 DIN 985	OT.03.02.050	4
19	Nyloc mutter M12 DIN 985	OT.03.02.060	11
20	Nyloc mutter M14 DIN 985	OT.03.02.065	1
21	Nyloc mutter M18 DIN 985	OT.03.02.075	1




PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Paigalda suusad esi- ja tagaraami külge.



Esiraam



Tagumine raam

Samm 2

Paigalda suusa ühendusraamid esi- ja tagaosale.





Esiraam



Tagumine raam

Samm 3

Paigalda esiraamile vastavalt vajadusele kas veoas või veo pea.



Samm 4

Paigalda pöördtugi esiraami külge.



Samm 5

Paigalda tagumine veotoru tagumise raami külge.



Samm 6

Kinnita tagumine raam esimese raami külge.



Samm 7

Paigalda tugipostid.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

