



ELEKTROHÜDRAULILISE TÕSTEKOMPLEKT

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/Fpu9wF4p

Kood 70.2800

Version 03012024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Silinder MAP-250	70.700	1
2	Kaablikomplekt puldiga	OT.33.03.030	1
3	Kaabli pikendus 1,2m	OT.33.03.055	1
4	Puldi hoidja	70.2501	1
5	Toruklamber 28mm	OT.05.02.030	1
5	Toruklambri vastus 28mm	OT.05.04.010	1
6	Kaabliside 7,5x365mm	PM.11.00.005	5
7	Metallikruvi M3x14 DIN7985	OT.01.02.030	2
8	Seib M3 DIN125	OT.04.01.004	2
9	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	2
10	Nyloc mutter M3 DIN985	OT.03.02.005	2
11	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	2



PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Kinnita pult hoidjale. Kasuta M3 metallikruve, seibe ja nyloc mutreid.



Samm 2

Leia puldile sobilik koht (tahavaate peegli alla, pakiraamile, vms). Pakiraami külge kinnitamiseks kasuta toruklambrit.




Samm 3

Paigalda juhtmed ATV aku külge.
Kaitsme pesaga ots paigaldada aku + klemmi külge.



Samm 4

Ühenda pistik silindri juhtmega. Vajadusel kasuta pikendusjuhet Pos.3.



Samm 5

Kasuta kaablisidemeid juhtmete paigutamiseks.

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

