



TÕSTESILINDRI ADAPTER

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/fLR0IYSO

CORVUS

Terrain DX4 (Basic / Eco bumper)

Kood 71.10800

Version 04012024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Ressiiver kinnitustoru	71.10801	1
2	Silindri hoidja	71.10802K	1
3	Silindri hoidja tugi	71.10805	1
4	Silindri alumine kinnitus	71.3003	1
5	Tapp (pikem)	71.3004	1
6	Tapp (lühem)	71.3005	1
7	Puks	71.3006	2
8	Resiiveri tapp	15.1403	1
9	Toruklambri vastus 42mm	OT.05.04.040	1
10	Toruklamber M8x42mm	OT.05.01.040	1
11	Nõelsplint 3 DIN 11024	OT.07.01.020	3
12	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	4
13	Polt M10x80 DIN 931	OT.02.01.048	1
14	Polt M12x30 DIN 933	OT.02.02.390	1
15	Seib M8 SFS 3738	OT.04.03.030	10
16	Seib M10 DIN 125	OT.04.01.040	2
17	Seib M12 DIN 125	OT.04.01.050	1
18	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	6
19	Mutter M10 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	1
20	Mutter M12 Nyloc DIN 985	OT.03.02.060	1



PAIGALDUSJUHEND



Samm 1

Eemalda originaal konks ressiiverist (kui on paigaldatud).
Asenda konks Pos.1 toruga.




Samm 2

Paigalda silindri hoidja Pos.2 toru Pos.1 külge ja silindri hoidja tugi kaitseraua külge.



Samm 3

Paigalda silindri alumine kinnitus saharaamile.



Samm 4

Paigalda silinder. Leia silindrile sobiv kõrgus, et kui silinder on minimaalses asendis siis saha raam ei puutuks vastu UTV-d. Hüdraulilise silindri kasutamisel lisa silindri ülemise kinnituse ja silindri hoidja vahele püksid Pos.7.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

