



V-SAHA HÜDROSILINDRID SOLENOID KLAPIGA

V-SAHK 1500

Kood 71.11860

Version 13022024



Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER GUIDE



code.ironbaltic.com/u/OnErpFte

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Alumine kinnitusriba	71.11801	1
2	Vaheplaat	71.11802	1
3	Ülemine kinnitusplaat	71.11803	1
4	Hüdrosilindri komplekt	71.11861	1
5	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	2
6	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	2
7	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	2
8	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	2



PAIGALDUSJUHEND

Samm 1


Kinnitage vaheplaat (71.11802) ja ülemine kinnitusplaat (71.11803) solenoidi külge. Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.5) ja Ø6 mm seibe (Pos.7).



Samm 2

Kinnitage Samm 1 koostatud detailid hõlmade kinnituse külge. Kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos.6), Ø8 mm seibe (Pos.8) ja alumist kinnitusriba (71.11801).






Samm 3

Kinnitage silindrid hõlmade külge tappidega.



Samm 4

Ühendage voolikud alumistesse väljunditesse (parem-vasak) ja solenoidi toidekaabel hüdrojaama esiküljel olevasse pessa kirjaga „Wing switcher“.



KASUTUSJUHEND

1. Liigutatava hõlma poole valimiseks lülita puldil olev lüliti soovitud asendisse.

Left wing – vasak hõlma pool

Right wing – parem hõlma pool



2. Soovitud poole liigutamiseks liiguta kangi paremale-vasakule.

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

