



TÕSTESILINDRI HOIDJA

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/wU7wQNLG

Kood 71.3000

Version 03012024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Silindri hoidja	71.3010	1
2	Kronstein	71.3001	1
3	Pakiraami kinnitus	71.3002	1
4	Silindri alumine kinnitus	71.3003	1
5	Tapp	71.3004	1
6	Tapp	71.3005	1
7	Puks	71.3006	2
8	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	8
9	Seib 8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	18
10	Mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	10
11	Polt M12x30 DIN 933	OT.02.02.390	1
12	Seib 12/24 DIN 125	OT.04.01.050	1
13	Mutter M12 DIN 985	OT.03.02.060	1
14	Nõelsplint 3	OT.07.01.020	2
15	Toruklambri vastus 32	OT.05.04.020	1
15-1	Toruklambri vastus 38	OT.05.04.030	1
16	Toruklamber M8x32	OT.05.01.020	1
16-1	Toruklamber M8x38	OT.05.01.030	1



PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda vintsi konks ja rullik. Paigalda adapter ja vintsi rullik.




Samm 2

Paigalda silindri hoidja.




Samm 3

Paigalda pakiraami kinnitus.




Samm 4

Paigalda kinnitus.



Samm 5

Paigalda silinder. Leia silindrile sobiv kõrgus, et kui silinder on minimaalses asendis siis saha raam ei puutuks vastu ATV-d.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Põldmäe tee 1
Vatsla 76915
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

