

IRON BALTIC

LIIGENDIGA VEOTIISEL

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/wYVCqzmT

Kood 71.5000

Version 03012024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Suurem tugi	71.5001K	1
2	Tiisel pikem	71.5004K	1
3	Tiisel lühem	71.5005K	1
4	Tapp	71.3004	2
5	Distsants puks lühem	71.5008	2
6	Piiraja	71.5010	1
7	Distsants puks pikem	71.5011	2
8	Veopea 50mm	OT.10.02.030	1
9	Nöelsplint 3mm	OT.07.01.020	2
10	Polt M10x70 DIN931	OT.02.01.046	2
11	Polt M12x90 DIN931	OT.02.01.120	2
12	Polt M16x100 DIN931	OT.02.01.150	1
13	Seib 10/20 DIN125	OT.04.01.040	4
14	Seib 12/24 DIN125	OT.04.01.050	4
15	Seib 16/30 DIN125	OT.04.01.060	2
16	Mutter M10 Nyloc DIN985	OT.03.02.050	2
17	Mutter M12 Nyloc DIN985	OT.03.02.060	2
18	Mutter M16 Nyloc DIN985	OT.03.02.070	1




PAIGALDUSJUHEND

Samm 1 Paigalda suurem tugi ja lühem tiisel teehöövli raami külge.



Samm 2 Paigalda pikem tiisel.




Samm 3

Paigalda veopea.




Samm 4A

Paigalda silinder 71.5100. Ühenda silindri voolikud hüdrojaamaga.
NB! Enne voolikute lahtiühendamist lase enne silinder alumisse asendisse (tiisel sirgeks), et voolikutes õli surve alla ei jääks.



Samm 4B

Paigalda silinder 71.1000.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

