



HÜDROJAAMA ALUSRAAM

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/vxjHyA28

POLARIS RANGER / UFORCE 1000

Kood 71.7030

Version 03012024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Hüdrojaama aluse toru 80mm	71.7031	1
2	Hüdrojaama aluse toru 150mm	71.7034	1
3	Hüdrojaama alus	71.7032K	1
4	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	2
5	Polt M8x60 DIN933	OT.02.02.250	2
6	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	4
7	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	2




PAIGALDUSJUHEND

Polaris Ranger


Samm 1

Kinnita toru 71.7031 silindrihoidja külge.




Samm 2

Paigalda hüdrojaama alus.



Samm 3

Aseta hüdrojaam alusele ja kinnita rihmaga.



Samm 4

Ühenda hüdrovoolikud ja elektrikaablid. Paigalda silinder.




PAIGALDUSJUHEND

CFMoto UForce 1000


Samm 1

Kinnita toru 71.7034 silindrihoidja külge.



Samm 2

Paigalda hüdrojaama alus.




Samm 3

Aseta hüdrojaam alusele ja kinnita rihmaga.



Samm 4

Ühenda hüdrovoolikud ja elektrikaablid. Paigalda silinder.



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

