



VARIAATORI SEADISTAMISE TÖÖRIIST

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/CyNRYbR2

Kood 80.400

Version 06122023







Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Surve plaat	80.401K	1
2	Tsentreeriv puks	80.403	1
3	Keermelatt M12x455	80.404	1
4	Alumine plaat	80.405	1
5	Seib Ø12 DIN125	OT.04.01.050	2
6	Seib Ø12/37 DIN9021	OT.04.02.060	1
7	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	1
8	Mutter M12 DIN934	OT.03.01.050	1





IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

