



VEEPAAGI PAOGALDUSMOODUL

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/DGkogXcm

IB-1200 / FD-1200

Kood 86.5300

Version 09012024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Kanduri hoidik	86.5301	4
2	Palgiveo kandur	86.5302	2
3	Koormapost	86.5303	4
4	IBC konteineri hoidik	86.5310	2
5	Distantspuks	05.5406	8
6	Vedrulukustiga tapp 9,5x40x70 mm	OT.10.11.012	12
7	Torukork 40x40	OT.10.07.010	4
8	Polt M8x65 DIN931	OT.02.01.013	4
9	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
10	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4



PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Paigaldage koormapostid (Pos.3) palgiveo kandurite (Pos.2) külge. Koormaposti külge paigaldage distantspuksid (Pos.5) ja kinnitamiseks kasutage M8x65 polte (Pos.8), Ø8 mm seibe (Pos.9) ja M8 nyloc mutreid (Pos.10).




Samm 2

Asetage palgiveo kandurid (Pos.2) platvormile ja kinnitage kanduri hoidikutega (Pos.1). Fikseerige kanduri hoidikud tappidega (Pos.6).



Samm 3

Fikseerige koormapostid avatud või kinnisesse asendisse kasutades tappe (Pos.6). Juhul, kui kasutate komplekti IBC konteineri vedamiseks paigaldage palgiveo kandurite vahele veepaagi hoidikud (Pos.4), asetage koormapostid kinnisesse asendisse ja fikseerige koormaposti ja veepaagi hoidiku asend tapiga (Pos.6).



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

